



Montageanleitung Drehbares Vorderrad

Art.Nr.: T-08DR



T-08DR ist verwendbar für alle 12,5" und 16" TFK-Wagen der aktuellen Serie, sowie folgende Vorgängermodelle (FFW; FFW2; TW) . Erkennungsmerkmal = gerade Gabel.

Bei Vorgängermodellen berücksichtigen Sie bitte, dass Ihr Modell: a) über eine Zangenbremse verfügt b) evtl. eine Distanzscheibe oberhalb der Bremszangenbefestigung hat (Abb. 1)



In letzterem Fall lösen Sie bitte die Schraubverbindung und bringen Sie die Distanzscheibe unterhalb des Rohres an, damit die Kunststoffführung des drehbaren Vorderrades eingeführt werden kann (Abb.2 + 3).



Passen Sie zunächst Ihr drehbares Vorderrad der entsprechenden Gabellänge (12,5" oder 16") an (Abb. 4 bis 6).



Setzen Sie nun das Rad, wie in den Abbildungen 2; 3; 7 + 8 demonstriert ein und sichern Sie es durch Festspannen der Vorderachse. Zum Arretieren des Rades drücken Sie den Kunststoffhebel (zeigt in Fahrtrichtung), während das Rad gerade steht. Wenden Sie bei der Montage niemals Gewalt an!

WICHTIG: mit T - 08DR nicht skaten oder joggen ! Korrosionsgefährdete Teile konservieren (Teflon-/Wachsspray).

KEINE GARANTIE AUF ROSTSCHÄDEN !